

Checkweigher Prix

El mejor terminal de
pesaje dinámico



QUEM PÕE
NA BALANÇA
ESCOLHE PRIX

CHECKWEIGHER PRIX

El Checkweigher Prix es un terminal de pesaje diseñado para las soluciones de pesaje dinámico Checkweigh y Expresscheck.

Gracias a su potente diseño de hardware y software, es posible realizar mediciones en movimiento, lo que garantiza una mayor productividad y flexibilidad sin pérdida de precisión.

Gracias a su pantalla de fácil lectura y a su sencilla navegación por menús, junto con un diseño robusto y unos bajos requisitos de mantenimiento, se convierte en la mejor opción para módulos de pesaje dinámico, tanto para aplicaciones estándar como para necesidades específicas del cliente.

Dispone de componentes opcionales para su uso con el PLC a través de la red industrial, lo que permite la transmisión de datos relacionados con el pesaje, con una programación, instalación, mantenimiento e interpretación de datos sencillas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tiene dos modos de funcionamiento:
 - ExpressWeigh, un sistema para medir pesos en movimiento.
 - ExpressCheck; una operación para clasificar el producto según objetivos preconfigurados.
- Puede utilizarse tanto para pesaje dinámico como simple;
- Cuenta con una pantalla gráfica a color;
- Teclado alfanumérico de 61 teclas que permite la configuración local;
- Extremadamente duradero gracias a su índice de protección IP-65;
- Cinco zonas de verificación: "BELOW", "OK-", "OK", "OK+" y "ABOVER"
- Interfaces de comunicación nativas: comunicaciones seriales RS-232C; Ethernet TCP/IP, MODBUS TCP y una salida USB;
- Interfaces de comunicación opcionales: Ethernet IP y PROFINET DP;
- Comunicación con impresoras, aplicadores de etiquetas y, si es necesario, control de un dispositivo de rechazo instalado después de la cinta transportadora de pesaje;
- El indicador permite, si procede, añadir a la cadena de transmisión información obtenida a través del código de barras procedente de un lector de códigos de barras de terceros y conectado a él mediante un puerto serie RS 232C;

EJEMPLO SOLICITUD





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mostrar	La pantalla gráfica TFT a color de 5,7 pulgadas, con una resolución de 320 x 240 píxeles, informa al operador, además del peso, de cada paso de estado de las palabras relacionadas con la red industrial.
célula de carga	Hasta 4 células de carga analógicas con galgas extensométricas.
Conectividad	SERIE (RS-232, RS485), ETHERNET TCP/IP, USB, Modbus TCP/IP. Además de la IP Ethernet opcional, PROFINET DP.
Fuente de alimentación	De 93,5 a 264 V CA (selección automática) 50/60 Hz.
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 40°C.
Humedad relativa	Del 10 al 95% sin condensación.
Cabezal térmico	8 puntos de impresión por milímetro.
Construcción	Versiones de sobremesa, de pared y de panel.
Cuerpo	Acero inoxidable IP65.
Dimensiones (largo x alto x profundidad)	330 x 249 x 134 mm.
Recorte recomendado en panel	-

TOLEDO DE BRASIL

Líderes en equipos de pesaje en Brasil, nuestra sede se encuentra en São Bernardo do Campo (SP). Contamos con 23 sucursales y representantes en todo el país, con el objetivo de construir relaciones a largo plazo basadas en la ética profesional. Estamos comprometidos con el éxito de cada uno de nuestros clientes, pues creemos que su crecimiento también será el nuestro. Invertimos continuamente en investigación, desarrollo, diseño, fabricación, atención al cliente, soporte técnico y servicios para satisfacer las diversas necesidades de pesaje de cada uno de nuestros clientes.



MERCADOS OPERATIVOS

- Pesaje estático y dinámico en carretera;
- Pesaje estático y dinámico de vías férreas;
- Gestión de personal entrante y saliente;
- Automatización industrial;
- Pesaje de tanques y silos;
- Pesaje por flujo;
- Ensacado y carga;

- Pesaje y manipulación de animales;
- Pesaje en suelo y en banco;
- Verificación y recuento;
- Pesaje en laboratorio;
- Automatización comercial;
- Servicios de instalación, mantenimiento y actualización.

El mayor servicio de asistencia técnica para equipos de pesaje de Brasil.

SERVICIOS

Toledo do Brasil realiza servicios de instalación, calibración, mantenimiento preventivo y correctivo, y actualización tecnológica a una amplia variedad de escalas, con la máxima calidad y en el menor tiempo posible, reduciendo el tiempo de inactividad y optimizando los procesos operativos de sus clientes.

COBERTURA

Los servicios son prestados por más de 350 técnicos de sistemas de pesaje que operan en todas las regiones del país. Con aproximadamente 30.000 artículos en stock, podemos ofrecer un servicio inmediato, minimizando el tiempo necesario para el mantenimiento y las actualizaciones. Toledo do Brasil tiene más

Desde 400 talleres técnicos autorizados, acreditados y en constante formación, cualificados para realizar servicios de báscula en el mercado minorista.

MANTENIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

Para garantizar la calidad de los procesos de pesaje, Toledo do Brasil realiza mantenimientos y revisiones periódicas en los equipos de sus clientes.

Los programas de mantenimiento y cumplimiento normativo permiten a los clientes de diversos segmentos cumplir con los requisitos de la legislación metrológica, así como con las normas ISO 9001, ISO/IEC 17025, IATF 16949, las Buenas Prácticas de Fabricación, las Buenas Prácticas de Laboratorio y otras normas relativas al mantenimiento y la calibración de equipos.

El Sistema de Gestión Integrada de Toledo do Brasil cumple con la norma NBR ISO 9001 (Gestión de la Calidad) y la norma NBR ISO/IEC 17025 (Gestión de la calidad para laboratorios de calibración), ISO 14001 (Gestión ambiental) e ISO 45001 (Gestión de la seguridad y salud en el trabajo).

CALIBRACIÓN

Los Laboratorios de Calibración de Toledo do Brasil (con sede en São Bernardo do Campo - SP y sucursal en Lauro de Freitas - BA) están acreditados por la Coordinación General de Acreditación (Inmetro), están integrados en la Red Brasileña de Calibración-RBC y cumplen con la norma NBR ISO/IEC 17025.

VENTAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PROPIAS EN TODO BRASIL

Para dudas y comentarios, favor llamar al equipo de Marketing y Ventas Exportación: exp@toledobrasil.com o en el número +55 11 4356-9442 .

